

# **Citywalker**



## **ИНСТРУКЦИЯ**

## **ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

[www.pagers.ru](http://www.pagers.ru)

# Буквенно-цифровой пейджер с бегущей строкой

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ











### 1. Характеристики









- Емкость памяти -2000 знаков
- до 12-ти сообщений в памяти
- одна строка, 12 знаков на экране, 9 скоростей просмотра
- сохранение памяти при замене батарейки
- сигнал напоминания о непрочитанном сообщении
- время, дата и день недели - постоянная индикация
- отметка времени приема сообщений
- защита сообщений от удаления
- индикация повторного сообщения
- индикация длинного сообщения
- индикация ошибок в сообщении
- индикация разряда батарейки
- удаление одного или сразу всех сообщений
- сигналы вызова: 8 тональных, вибрация и беззвучно
- три независимых будильника
- регулировка контраста дисплея
- подсветка дисплея
- режим "АВТО ВКЛ./ВЫКЛ." (период молчания)

### 2. Индикация на дисплее

У - нахождение в зоне приема  
□ - режим "АВТО ВКЛ./ВЫКЛ"

▢ - разряд батарейки  
⌚ - будильник включен

-  - возврат в ждущий режим
-  - защищенное сообщение
-  - непрочитанное сообщение
-  - повторное сообщение
-  - длинное сообщение
-  - личное сообщение
-  - удаление сообщения
-  - почта прочитана

-  - 1 почтовый ящик
-  - 2 почтовый ящик
-  - 3 почтовый ящик
-  - 4 почтовый ящик
-  - 5 почтовый ящик
-  - звуковой вызов
-  - вибрация
-  - беззвучно

### 3. Работа с пейджером

#### 3.1. Включение пейджера

Вставьте батарейку типа “AAA” Alkaline 1,5В, соблюдая правильную полярность. Пейджер включится (рис.1), перейдет в ждущий режим и будет готов к приему сообщений (рис.2).




Рис.1.








Рис.2.

#### 3.2. Установка сигналов вызова

Можно выбрать один из трех сигналов вызова: звук, вибрацию, беззвучно.

Нажмите один раз  (рис.3). Нажмите  для выбора типа сигнала (рис.4). Кнопкой  можно выбрать любой из восьми звуковых сигналов. Нажмите  для подтверждения.




Рис.3.






Рис.4.

#### 3.3. Выключение пейджера

Нажмите два раза  (рис.5). Затем 1 раз  (рис.6). Пейджер выключен.

\* Чтобы включить пейджер, повторите указанные выше шаги.




Рис.5.



Рис.6.

### 3.4. Установка времени, даты и дня недели

Нажмите четыре раза (рис.7). Нажмите для подтверждения (рис.8). Кнопкой установить значение каждой цифры, кнопкой переходим к установке следующей цифры. Можно выбрать также формат времени 12/24 часа.




Рис.7.




Рис.8.

Нажмите окончательно для подтверждения установки и перехода в ждущий режим.

### 3.5. Установка трех будильников

Нажать 5 раз (рис.9). Нажать . Нажать для выбора номера будильника, установки значений и для перемещения курсора к следующему знаку, а также включения будильника (рис.10). После всех установок нажать для подтверждения и перехода в ждущий режим.



Рис.9.




Рис.10.

### 3.6. Установка времени АВТО ВКЛ / ВЫКЛ

Нажать 6 раз (рис.11). Нажать для подтверждения (рис.12). Используя кнопки и , установите необходимые значения, как это было при установке времени, и включите режим (ВКЛ). Нажмите для подтверждения.




Рис.11.









Рис.12.

Этот режим удобен во время отдыха, т.к. пейджер принимает сообщения бесшумно.

### 3.7. Установка режима чтения

Пейджер имеет один  ручной и 9 автоматических режимов чтения с различной скоростью, типа  “бегущая строка”. Нажмите  7 раз (рис.1), кнопкой  выберите удобную скорость “прокручивания” сообщений (рис.14). Нажмите  для подтверждения.




Рис.13.
















Рис.14.

### 3.8. Чтение сообщений

Когда сообщение принято и звучит сигнал, нажать  для чтения. Сообщение будет последовательно появляться на экране с заданной скоростью, кнопкой  его можно остановить в любой момент. Кнопкой  можно выбрать любое сообщение из памяти. Для перехода к чтению почты нажмите и удерживайте в ждущем режиме  затем нажать . Просмотр почты также можно сделать кнопкой , пока сообщение движется по экрану. Если почта прочитана, то символ  изменяется на .

### 3.9. Защита сообщения

При чтении личного сообщения нажмите  (рис.15). Кнопкой  переместите курсор на  нажмите затем  для защиты и возврата в ждущий режим.















Рис.15.

### 3.10. Снятие защиты

При чтении личного сообщения нажмите  затем нажмите  до активации символа  (рис.15), нажмите  для снятия защиты и возврата в ждущий режим.

### 3.11. Удаление сообщения

- Нажмите  для выбора сообщения, которое нужно удалить. При чтении этого сообщения нажмите  и кнопкой  активируйте символ  (рис.15). Нажмите  для удаления и возврата в ждущий режим.
- Если Вы хотите удалить все сообщения, то в ждущем режиме нажмите 3 раза  (рис.16), нажмите  и все сообщения (кроме непрочитанных и защищенных) будут удалены.






Рис.16.

### 4. Подсветка дисплея

Пейджер имеет хорошую подсветку дисплея для чтения сообщений в темное время суток. Чтобы включить подсветку нажмите  на 1,5-2 секунды.

### 5. Замена батарейки

Замените батарейку как можно быстрее, если на дисплее появляется индикатор . Используйте батарейки типа "AAA" Alkaline 1,5В. Сдвиньте крышку батарейного отсека. Выньте старую батарейку и вставьте новую. Закройте крышку. Если полярность не нарушена, то пейджер готов к работе.

### 6. Меры предосторожности

- Предохраняйте пейджер от прямых солнечных лучей, высокой влажности, брызг воды.
- Избегайте сильных ударов и не бросайте его.
- Не пытайтесь делать самостоятельно "ремонт".
- Сказанное выше означает потерю гарантий.
- Если ваш пейджер не работает должным образом, то верните его в пейджерную компанию, где его могут отремонтировать или заменить.