



































Операции	Действия
Чтение сообщений	Нажмите  для чтения сообщения
Перемещение по сообщениям	Используйте кнопки  
Вкл/выкл. подсветки	Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.
Смена батарейки	Пейджер работает от батареек AAA. Время смены батарейки не должно превышать 10 секунд иначе информация в пейджере будет утеряна.
Следующие настройки производятся из функционального меню.	
Для входа в это меню нажмите ●	
Изменение контрастности дисплея	Выберите  , нажмите ● для входа, выберите контрастность при помощи кнопок   подтвердите нажатием кнопки ●
Установка будильника	Выберите  , нажмите ● для входа, отрегулируйте значения при помощи кнопок  или  , перемещение курсора при помощи  . Нажмите ● для подтверждения.
Выбор оповещения	Выберите  , нажмите ● для входа, выберите схему оповещения при помощи кнопок   , нажмите ● для подтверждения.
Подзвучивание кнопок	Выберите  , нажмите  для входа, выберите  или  при помощи кнопок   , нажмите ● для подтверждения.
Установка даты/времени	Выберите  , нажмите ● для входа, отрегулируйте значения при помощи кнопок  или  , перемещение курсора при помощи  . Нажмите ● для подтверждения.
Выкл. пейджера	Выберите  , нажмите ● два раза для выключения пейджера.

Автоматическое вкл./выкл.	Выберите  , нажмите ● для входа, отрегулируйте значения при помощи кнопок  или  , перемещение курсора при помощи  . Нажмите ● для подтверждения.
Удаление сообщения	Выберите сообщение, нажмите  , нажмите ● дважды для удаления.
Удаление всех сообщений	Выберите  , нажмите ● дважды для удаления всех сообщений.
Блокировка сообщения	Выберите сообщение, нажмите  для блокировки или  для разблокировки сообщения. Нажмите ● для подтверждения.
Оповещение на информационные сообщения	Выберите информационный канал, выберите  для включения или  для выключения оповещения. Нажмите ● для подтверждения.
Вход в блокнот	Для входа в меню блокнота выберите  , нажмите ● (для выхода нажмите 
Работа с блокнотом.	
Ввод в блокнот	Выберите  , нажмите ●, нажмите  или ● для выбора знака, нажмите  или  для передвижения курсора, ввод осуществляется по достижению знака  и сопровождается звуковым сигналом.
Поиск в блокноте	Выберите  , нажмите ● для входа, нажмите  или ● для выбора знака, нажмите  для перемещения курсора, нажмите ● для поиска.
Изменения в блокноте	Найдите запись которую надо изменить. Нажмите ●, выберите  . Отредактируйте записи при помощи кнопок аналогично вводу в блокнот.
Удаление из блокнота	Найдите запись которую надо удалить. Нажмите ●, выберите  . Нажмите ● для удаления.

Fenix mini

ИНСТРУКЦИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ